

# STATIONS MULTI

## STATIONS MULTI PRO

Stations de ravitaillement gasoil prêtes à l'emploi.

- Cuve mobile MULTI (voir descriptif page 26)
- Pompe électrique à palettes 12V auto-amorçante avec:
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN19
  - 4 m de câble électrique avec pinces crocodile
- Compteur et autre longueur de flexible de distribution DN19 en option
- Capot de protection pour cuves 340 et 1 000 litres en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



1 Compteur digital K24



2 Bouchon noir



MULTI PRO 340  
avec capot en option  
(dans la limite des stocks disponibles)



MULTI PRO 1000  
avec capot



## STATIONS MULTI PRO

Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station MULTI PRO 340 litres (dans la limite des stocks disponibles)		45 l/min	128 x 80 x 90	65	9592
Station MULTI PRO 400 litres		45 l/min	73 x 74 x 137	65	9593
Station MULTI PRO 750 litres		45 l/min	98 x 80 x 167	92	9594
Station MULTI PRO 1000 litres		45 l/min	128 x 80 x 167	110	9595

## ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Désignation	Poids en kg	Référence
Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m 7903 8 m 7904 10 m 7905	3 Capot PE pour cuves MULTI 340 et 1000	25	8909
		1 Compteur digital K24 en aluminium 10 à 120 l/min		10157
		2 Bouchon noir pour UNI/MULTI avec joint de bouchon, joint à lèvres non fourni		9766